

COMMENT FLASHER LE BIOS AVEC USB FLASH

DEZIPPEZ LE FICHER USBFLASH QUE VOUS AVEZ TELECHARGÉ

TÉLÉCHARGEZ LE FICHER BIOS ET L'UTILITAIRE DE FLASHAGE

PRENDRE UNE CLE USB VIERGE OU REFORMATÉE EN FAT OU FAT32

DANS LE DOSSIER USBFLASH EXECUTEZ : HPUSBFW.EXE EN CHOISSANT VOTRE CLE USB VIERGE

LE BOOT EST AINSI CRÉER

ENSUITE:

COPIEZ L'UTILITAIRE DE FLASHAGE ET LE FICHER BIOS DANS LA CLE USB BOOTABLE AINSI CRÉE

VOILA VOTRE CLE EST PRÊTE

POUR FLASHER MAINTENANT:

REDEMARREZ VOTRE PC

PRESSEZ DELL OU SUPP POUR ENTRER DANS LE BIOS

SELECTIONNEZ VOTRE CLÉ USB EN 1er DANS LE BOOT

APPUYEZ SUR F10

INSÉREZ VOTRE CLE USB SUR VOTRE PC

PUIS REDEMARREZ

LE FLASH SE LANCERA